

Einrichtung einer Alarmanlagenfunktion

Livina Smart Home

Einfach sicherer

Schon ein einziger, gut platzierter Bewegungssensor erfüllt eine einfache Alarmfunktion. Er benachrichtigt Sie, wenn eine Bewegung bemerkt wird, die Sie während Ihrer Abwesenheit nicht erwarten. Aber natürlich hört die Sicherheitsfunktionalität des Livina Smart Homes hier nicht auf!

Dieses Dokument beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie eine fortgeschrittene Alarmfunktion einrichten können, die an klassische Alarmanlagen angelehnt ist.

Der Alarm lässt sich bequem von einem externen Szenenschalter (Fernbedienung) aktivieren und auch wieder entschärfen. Dabei ist auch eine Verzögerungszeit berücksichtigt, in der Sie das Haus verlassen bzw. hineinkommen können, ohne dass der Alarm ausgelöst wird.

Sie benötigen die folgenden Geräte



Livina Smart Home Hub



Tür-/Fenstersensor (mind. 1)



Alarmsirene



Szenenschalter

Alle Produkte sind in unserem Onlineshop erhältlich. Natürlich können Sie statt des hier gezeigten Tür-/Fenstersensors auch einen unserer anderen Bewegungs- oder Tür-/Fenstersensoren einsetzen.

Statt der Alarmsirene mit 110 Dezibel können Sie auch die integrierte Sirene des Livina Smart Home Hubs verwenden, die durch lautes Piepsen auf sich aufmerksam macht.

Vorbereitung

Bevor Sie mit dieser Anleitung starten, müssen alle benötigten Geräte vorbereitet sein:

- Der Hub ist Ihrem Konto hinzugefügt und online (leuchtet grün).
- Die Geräte wie die Sensoren, Sirene und der Szenenschalter sind an den Hub angelernt und einsatzbereit.

Wenn Sie noch nicht wissen, wie Regeln und Status im Livina Smart Home funktionieren, können Sie dies in unseren «Häufig gestellten Fragen» oder in der Bedienungsanleitung nachlesen. Ausserdem helfen hierbei die kleinen Fragezeichensymbole in der App weiter.

So funktioniert's: Übersicht

Die Alarmanlage wird mit einem Aeotec-Szenenschalter scharf geschaltet. Danach bleiben 60 Sekunden Zeit, um das Haus zu verlassen ohne selbst einen Alarm auszulösen (Regel 1). Die Wartezeit können Sie natürlich beliebig einstellen.

Wenn ein Tür-/Fenstersensor auslöst, bleiben zuerst z. B. wieder 60 Sekunden Wartezeit, in der die Alarmanlage mit dem Schalter noch entschärft werden kann (Regel 2). Wenn nicht innerhalb dieser Zeit entschärft wird, wird die Sirene ausgelöst (Regeln 3 und 4). Eine Taste des Schalters wird ausserdem noch zur Notabschaltung der Sirene konfiguriert (Regel 5).

Status erstellen

Um diese Alarmanlagenfunktion umzusetzen, müssen Sie zuerst drei individuelle Status anlegen.

Gehen Sie zum «Dashboard»-Reiter und scrollen oben in der Leiste mit den Statussymbolen nach rechts. Klicken Sie auf das Zahnrad und legen die folgenden drei eigenen Status an:

A Vor Alarm

B Alarm ausgelöst

C Alarm scharf

Die ausgewählten Symbole für die Status spielen für die Funktionsweise der Regeln keine Rolle und können von Ihnen selbst ausgewählt werden.

Regeln erstellen

Regel 1: Alarmanlage scharf schalten

Regel 2: Alarmanlage entschärfen

WENN

Aeotec Szenen-Schalter B1 kurz drücken

WENN

Aeotec Szenenschalter B2 kurz drücken

WÄHREND

DANN

Status A Voralarm und
Status B Alarm ausgelöst

nicht aktiv

Zeitverzögerung 60 Sekunden
(Zeitraum zum Rausgehen)

Status C Alarm scharf

aktiv

WÄHREND

Status C Alarm scharf

aktiv

DANN

Status A Voralarm und
Status B Alarm ausgelöst und
Status C Alarm scharf

nicht aktiv

Regel 3: Voralarm auslösen

WENN

Tür-/Fenstersensor offen

[>bei mehreren Sensoren:

Alle mit oder angeben]

WÄHREND

Status C Alarm scharf

aktiv

DANN

Status A Voralarm

aktiv

Zeitverzögerung 60 Sekunden

(Zeitraum zum Entschärfen)

Status B Alarm ausgelöst

aktiv

Regel 4: Alarm auslösen

WENN

WÄHREND

Status A Voralarm und

Status B Alarm ausgelöst

aktiv

DANN

Sirene an

Push-Nachricht «Achtung Einbruchsalarm»

Regel 5: Sirene stoppen

WENN

Aeotec B2 lang drücken

WÄHREND

Status C Alarm scharf

aktiv

DANN

Sirene aus

Status A Voralarm und

Status B Alarm ausgelöst und

Status C Alarm scharf

nicht aktiv

Rechtlicher Hinweis

Das Livina Smart Home ist kein für die Abwehr von Gefahren zertifiziertes Sicherheitssystem und bietet keinen hundertprozentigen Schutz. Aufgrund des Aufbaus des Systems und der Natur des Internets machen wir Sie darauf aufmerksam, dass es in seltenen Fällen zu Ausfällen des Smart Home Systems oder einzelner Funktionen kommen kann, deren Ursachen möglicherweise nicht im Einflussbereich von Livina liegen (wie z. B. Unterbruch der Internetverbindung, Batterie- oder Akkuentladung, Stromausfälle, technische Störungen, Störung der Nachrichten- oder Signalübertragung usw.). Livina übernimmt keine Gewähr für einen ausfallfreien Betrieb des Systems und schliesst die Haftung für jegliche Schäden soweit möglich aus. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Nutzungsvereinbarung.

Haben Sie Fragen zu Livina
oder wünschen ein Angebot?
Wir sind gerne für Sie da!

Livina
Industriestrasse 25 • CH-5033 Buchs AG
T +41 62 205 11 00
www.livina.io • info@livina.io